

EZT のアップデート方法

対象機器

xSync Board、ELMO Board

デジタルホワイトボード


CBS-ELM*** (パネル型番 EL**R2)**

ELB-ELM*** (パネル型番 EL**R2)**

2023 年 7 月 3 日

EZT のアップデート


1 アプリ一覧から「設定」アイコンをタップします。



2 「Admin Setting」をタップします。
「Admin Setting」が表示されていない場合は 4 に進みます。




3 パスワード入力画面で管理者パスワードを入力します。
管理者パスワードの初期値は「0000000」（7桁）です。




4 「アプリ」タブをタップします。




5 「インストールの許可」スイッチをタップし、「ON」状態にします。




6 アプリ一覧から「ELMO Play」アイコンをタップします。




7 ELMO Playで「EZT」アイコンをタップします。



8 「アプリダウンロードのみ」ボタンをタップします。



9 「ダウンロード」ボタンをタップします。



10 「ダウンロード中」です。しばらくお待ちください。



11 「インストール」をタップします。



12 「インストール中」です。しばらくお待ちください。



13 アップデートは完了です。「開く」をタップして EZT を起動します。



14 EZT が起動します。



15 設定を表示し、バージョンが更新されていることを確認します。



○サポートについて

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせください。

- ・電話でのお問い合わせ

052-811-5135 （受付時間 平日 9:00～17:00）

- ・メールでのお問い合わせ

elmo.service@elmo.co.jp

テクノホライゾン株式会社
エルモカンパニー

〒457-0071

愛知県名古屋市南区千電通二丁目 13 番地 1